

Bimota Motocicleta

750 SB2 77-80

1000 SB3 80-83

1100 SB4 83-84

1100 SB5 85-86

Suzuki Motocicleta

GS250 TT, TX 79-81

GSX250 ET, EXGJ51B 80-82

GSX250 ED, EZ Katana 82-84

GSX250 E, ESZ, SZ, ED, EZ Katana 82-84

GSX-R250 RCH, RH, CJ, CK (Japón) GJ72A Japón 87-89

GS300 LZ, LD, LF 82-85

GS400 B, C, EC, ES 77-79

GS400 E (Japón) GK54A Japón 93

GSF400 L, M, N, P, R, S Bandit GK75B 90-95

GSX400 ES, ET, EX (2 Cilindros) 80-83

GSX400 T, TX (2 Cilindros) 81-85

GSX400 EZ, ED, EE, EF, EGGK51 82-86

GSX400 SZ, SD, SE, SF, SG, SHGK53C 82-87

GSX400 F-J, K, AK, L (Japón) GK74A Japón 88-90

GSX400 FWSD, FSWE (Japón) GK71A Japón 83-84

GSX400 FX, FZ, FD, FE 81-86

GSX400 X Impulse (Japón) GK71E Japón 86

GSX-R400 R, RC, R2 (GSX-R400) (Japón) GK71B Japón 85

GSX-R400 R3, R3C (GSX-R400) (Japón) GK71F Japón 87

GSX-R400 RJ, RK, RAK (Japón) GK73A Japón 88-89

GS425 N, EL, EN 79-80

GS450 T, ET, EX, EZ, ED 80-83

GS450 ST, SX, TX, TZ, TXZ, TSD 80-83

GS450 EE, EF, EG, EH, EJ 84-88

GS450 LT, LX, LZ, LD, LF, LG, LH, LJ 80-88
GS450 GAZ, GAD, GAF 82-85
GS500 E-K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, K1, K2 (2 cilindros) 88-02
GS500 E (Modelo Europeo) 88-02
GS500 K3, K4, K5, K6 03-06
GS500 F-K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0 04-10
GS500 H-K7, K8, K9 07-09
GS550 B, N (freno de tambor) 77-79
GS550 EC, EN, ET, EX, EZ (freno de disco) 78-82
GS550 DC, DN, DT 78-80
GS550 LN, LT, LX, LZ, LD Chopper 79-83
GS550 LF, LG, LCG 85-86
GS550 MX, MZ Katana 81-82
GSX550 ED, EE, EFE, ES, EF, EG, EU 83-87
GR650 D, XD, E, XE, FGP51A 83-85
GS650 EZ, X, EX 81-82
GS650 GTX, GTZ, GTD 81-83
GS650 GX, GLX, GZ, GLZ, GD, GLD 81-84
GS650 MD 83
XN85 D Turbo (650cc) 83-86
GS700 EF, ESF 85-
GS750 B, EC, EN, DC, DN 77-82
GS750 LN, LT, LX 79-81
GS750 SD 83
GS750 ESD 83
GSX750 LN, LT, LX 79-81
GSX750 T, ET, X, EX, EZ 80-82
GSX750 S, SS (Japón) GS75X Japón 84-85
GSX750 S-2, S2C (Japón) GS75X Japón 84-85
GSX750 SE, S3, S4 Katana GR72A 84-86

GSX750 EE, ESD, ESE, ESG, EFE, EFG 80-89
GS850 GN, GT, GX 79-81
GS850 GZ, GLZ, GD, GLD, GE, GG 79-85
GS1000 HC, HN, HT 78-80
GS1000 C, EC, N, EN, T, ET 78-80
GS1000 SN, ST, SZ, SD 79-83
GS1000 GT, GLT, GX, GLX, GZ, GD 80-84
GSX1000 SZ, SD Katana 82-84
GS1100 E-L, ES 80-83
GS1100 LT, Z 80-81
GS1100 ET, EX, EZ, ED 80-83
GS1100 SD, ESD 83
GS1100 GZ, GD, GE, GF, GG 82-86
GS1100 GLT, GLX, GLZ, GLD 81-83
GSX1100 SZ, SD Katana 81-84
GSX1100 T, ET, X, EX 80-82
GSX1100 SD, XD, EXD 83
GSX1100 EZ, SD, ESD 80-85
GSX1100 GKZ, GKD, GKE 83-84
GSX1100 EE, EF, EG, EFE, EFF, EFG, ESE, ESF, ESG 82-87
GS1150 ESE, EF, ESF, EG, ESG 84-86